

skyguard



ALL IN ONE FOR YOU

OBU EASY

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Versiune: 1.0_2022.04.



AKKREDITÁLT
BEVALLÁSI
KÖZREMŰKÖDŐ




PÉNZÜGYILEG STABIL
VÁLLALKOZÁS A BISNODE
MINŐSÍTÉSE ALAPJÁN

skyguard



ALL IN ONE FOR YOU



INSTALARE

Curățați partea superioară, orizontală a bordului și lipiți benzile de fixare cu scari pe partea orizontală a bordului, sub parbriz.

Fixați dispozitivul OBU pe aceste benzi cu scari cu LED-urile în sus și poziționați-l în așa fel încât să aibă vizibilitate directă către cer.

Nu fixați dispozitivul pe parbriz! Pentru o recepție corespunzătoare, utilizați dispozitivul exclusiv în modul descris mai sus. Conectați dispozitivul la priza brichetă auto cu acumulatorul inclus în pachet. Dacă **LEDUL ALBASTRU** luminează continuu, acumulatorul se încarcă.

După instalare, dispozitivul va porni automat. În timpul funcționării, se recomandă a se lăsa dispozitivul conectat la încărcare. În anumite autovehicule priza brichetă nu încarcă înaintea pornirii motorului; în acest caz, porniți motorul.



PÉNZÜGYILEG STABIL
VÁLLALKOZÁS A BISNODE
MINŐSÍTÉSE ALAPJÁN



UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

Plata taxei de drum pe teritoriul Ungariei

Înainte să porniți la drum în Ungaria, înregistrați-vă pe pagina de internet <http://www.hu-go.hu> și încărcați-vă contul. Utilizând codul din 12 cifre de pe cardul de înregistrare din pachetul OBU, înregistrați dispozitivul, compania și datele autovehiculului Dvs.

Înregistrarea asigură decontarea utilizării drumurilor pe baza datelor transmise de dispozitivul OBU privind traseul parcurs, și astfel puteți să vă îndepliniți obligația de declarare a traseului.

Dispozitivul facilitează autodeclararea traseelor cu plată utilizate pe teritoriul Ungariei.

Omiterea, împiedicarea sau manipularea declarației privind drumurile utilizate duce la amenzi, de aceea conducătorul auto este responsabil pentru utilizarea corectă a dispozitivului. Prețul dispozitivului include și tarifele serviciilor de date pentru 24 de luni.

După terminarea acestei perioade, luați legătura cu compania **Auto Securit** și reîncărcați-vă contul!

Plata taxei de drum pe teritoriul Poloniei

1. Activarea dispozitivului

Vă rugăm, activați-vă dispozitivul pe pagina <https://etollpl.skyguard.hu/> sau

<https://skyguard.hu/lengyel-utdij>. Pentru a activa dispozitivul, utilizați codul din 12 cifre de pe cardul de înregistrare din pachetul OBU.

2. Înregistrarea taxei de drum

După activare, înainte să porniți la drum în Polonia, înregistrați-vă pe pagina de internet <https://etoll.gov.pl/> și încărcați-vă contul. Utilizând codul din 12 cifre de pe cardul de înregistrare din pachetul OBU, înregistrați dispozitivul, compania și datele autovehiculului Dvs.

Înregistrarea asigură decontarea utilizării drumurilor pe baza datelor transmise de dispozitivul OBU privind traseul parcurs, și astfel puteți să vă îndepliniți obligația de declarare a traseului.

Dispozitivul facilitează autodeclararea traseelor cu plată utilizate pe teritoriul Poloniei.

Omiterea, împiedicarea sau manipularea declarației privind drumurile utilizate duce la amenzi, de aceea conducătorul auto este responsabil pentru utilizarea corectă a dispozitivului.



AKKREDITÁLT
BEVALLÁSI
KÖZREMŰKÖDŐ



PÉNZÜGYILEG STABIL
VÁLLALKOZÁS A BISNODE
MINÓSÍTÉSE ALAPJÁN



PORNIRE / OPRIRE

Dispozitivul pornește automat după ce este conectat la priza brichetă.

Dacă dispozitivul nu se conectează la priza brichetă a vehiculului, acesta poate fi pornit/oprit prin apăsarea lungă a butonului de pornire, operație care va fi însoțită de un semnal sonor scurt și vibrații simultane.

Atenție! Dispozitivul nu poate fi oprit în timp ce este conectat la o sursă de alimentare.

ÎNREGISTRAREA CATEGORIEI VEHICULULUI

Pentru plata taxei de drum în Ungaria

După ce apăsați butonul „telefon” o singură dată, numărul bipurilor emise de dispozitiv (2,3 sau 4 bipuri) va indica categoria de vehicul selectat.

Dacă numărul de osii ale vehiculului s-a schimbat de la ultima setare, modificați setarea pentru a plăti taxa de drum corespunzătoare.

SELECTAREA CATEGORIEI VEHICULULUI

Pentru plata taxei de drum în Ungaria

Pentru a modifica categoria de vehicul (numărul de osii), țineți apăsat butonul **SOS** și în același timp apăsați butonul „telefon” de mai multe ori pentru a selecta numărul de osii (2-3-4-2-3-4... etc.). După ce eliberați butonul **SOS**, dispozitivul va implementa modificarea categoriei.

Dispozitivul va emite bipuri neîntrerupt pentru a semnala că încearcă să se conecteze la serverul HU-GO.

După realizarea conexiunii și modificarea numărului de osii, dispozitivul va indica numărul actual de osii prin emiterea a 3 bipuri foarte scurte, urmate de un bip, apoi persoana de contact va fi notificată despre executarea modificării printr-un mesaj text. După modificarea categoriei, verificați numărul actual de osii cu ajutorul butonului „telefon”. Dacă nu reușiți să modificați categoria, opriți-vă și luați legătura cu call center-ul non-stop.

LED	Categorii de vehicule
2	Vehicule cu tonaj de peste 3,5 tone cu 2 osii
3	Vehicule cu tonaj de peste 3,5 tone cu 3 osii
4	Vehicule cu tonaj de peste 3,5 tone cu 4 sau mai multe osii



skyguard

ALL IN ONE FOR YOU

UTILIZAREA DRUMULUI

Atenție!

Nu porniți la drum până când LEDUL VERDE luminează intermitent! Dacă LEDUL VERDE luminează intermitent sau nu luminează în timpul deplasării, dispozitivul OBU nu poate verifica legalitatea utilizării drumului. În acest caz, opriți-vă respectând regulile de circulație până la eliminarea cauzei.

Așteptați până când LEDUL VERDE începe să lumineze neîntrerupt și porniți la drum doar după aceea.

REMEDIEREA PROBLEMELOR

Conexiune GSM / GPS

Dacă LEDUL VERDE luminează intermitent (1,2 sau 3 flashuri), verificați că dispozitivul nu este ecranat și că este așezat în așa fel încât să aibă vizibilitate directă către cer.

Alimentare

Dacă **LEDUL ALBASTRU luminează neîntrerupt**, acumulatorul se încarcă. Dacă **LEDUL ALBASTRU nu luminează** sau **luminează intermitent**, alimentarea dispozitivului nu este corespunzătoare, de aceea verificați dacă cablul de alimentare este intact și conectat la dispozitiv. Verificați conectarea la priza brichetă.

SEMNALE SONORE ȘI LUMINOASE

LED VERDE

- **3 flashuri / bipuri:** nu există semnal GSM și GPS
- **2 flashuri / bipuri:** nu există semnal GSM
- **1 flash / bip:** nu există semnal GPS
- **Luminează neîntrerupt:** dispozitivul este pregătit pentru funcționare (există semnal GPS și GSM)
- **Nu luminează:** dispozitivul este oprit

LED ALBASTRU

- **Nu luminează:** acumulatorul nu se încarcă
- **Luminează intermitent:** avertizare acumulator descărcat, dispozitivul se va opri în curând
- **Luminează neîntrerupt:** acumulatorul nu se încarcă
- **În cazul întreruperii alimentării:** un bip de 2 secunde

În cazul tuturor mesajelor de eroare, alarma poate fi oprită prin apăsarea oricărui buton.

Dacă observați oricare dintre alarmele descrise mai sus în timpul deplasării, dispozitivul OBU nu poate verifica legalitatea utilizării drumului respectiv. În acest caz, opriți-vă respectând regulile de circulație până la eliminarea cauzei.

AKKREDITÁLT
BEVALLÁSI
KÖZREMŰKÖDŐPÉNZÜGYILEG STABIL
VÁLLALKOZÁS A BISNODE
MINŐSÍTÉSE ALAPJÁN

skyguard



ALL IN ONE FOR YOU

ATENȚIE!

- **Nu deteriorați și nu umblați la unitatea centrală, unitatea de acționare și accesoriile.**
- **Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului va rezulta în declararea necorespunzătoare a taxei de drum, ceea ce va duce la amenzi.**
- **Nu încercați să dezamblați sau să reparați dispozitivul OBU! Acesta nu conține componente care pot fi reparate de utilizator.**
- **Nu aruncați dispozitivul în foc!**
- **Eliminați dispozitivul conform regulilor privind distrugerea deșeurilor electronice cu risc de explozie!**
- **Utilizați dispozitivul conform descrierii.**

Call center non-stop pentru sesizarea defecțiunilor:

Tel.: +36 30 933 34 46

Auto Securit Zrt.



AKKREDITÁLT
BEVALLÁSI
KÖZREMŰKÖDŐ



PÉNZÜGYILEG STABIL
VÁLLALKOZÁS A BISNODE
MINŐSÍTÉSE ALAPJÁN